






# taurus

Amazonia

Humidificador  
Humidifier  
Humidificateur  
Befeuchter  
Umidificatore  
Humidificador







- HUMIDIFICADOR
- AMAZONIA

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

## CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Desenchufar el aparato de la red antes de rellenar el depósito de agua.
- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- No colocar el aparato donde pueda alcanzarle la luz directa del sol.
- El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
- No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.

- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.

### UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si los accesorios acoplados a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos inmediatamente.
- No poner el aparato en marcha sin agua.
- No utilice el aparato si el agua del depósito se ha agotado.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- No mover el aparato mientras está en uso.
- No dar la vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Llene el depósito siempre con agua limpia. Le aconsejamos utilizar agua filtrada o destilada. **NUNCA ECHE EL AGUA DENTRO DE LA CÁMARA DE VAPORIZACIÓN.**
- **ADVERTENCIA:** Pueden provocarse condensaciones de agua en las superficies y objetos situados en las inmediaciones del aparato.
- Coloque el aparato sobre una repisa plana y firme a una altura aproximada de 0,5 ó 1m del suelo. No lo use nunca posicionado en el suelo. No lo incline nunca. Asegure el aparato para evitar vuelcos.
- Asegúrese que la superficie donde se ha instalado / colocado el aparato es resistente a la humedad.
- No coloque la salida de vapor cerca de muebles, pared, ventanas, televisión o cualquier otro aparato que pueda estropearse con la humedad. Un uso excesivo o inadecuado del apartado puede producir sobresaturación de humedad del aire y provocar condensaciones de agua alrededor del humidificador.
- No utilice el aparato cuando la humedad relativa del aire supera el valor de 55%.

- Compruebe regularmente mediante un higrómetro que la humedad relativa del ambiente no supera este valor. La humedad relativa de confort debe situarse entre 40-60%.
- La temperatura ambiental de confort recomendada es de 18-22°C. Utilice el aparato entre este rango de temperaturas. Por debajo de esta temperatura, el ambiente puede no admitir más humedad y producirse condensaciones con mayor facilidad
- No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- No usar aceites esenciales, estos afectan al buen funcionamiento del aparato

### SERVICIO:

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

### DESCRIPCIÓN

- A Depósito extraíble
- B Tapon depósito
- C Difusor
- D Pantalla digital
- E Botón marcha/paro
- G Botón función lámpara decorativa.
- H Botón menú
- I Botón “-“
- J Boton “+”
- K Sensor externo Humedad/Temperatura
- L Piloto de funcionamiento
- M Cavidad Interna
- 1 Indicador Humedad Relativa
- 2 Indicador Temperatura ambiental.
- 3 Indicador Humedad Relativa objetivo
- 4 Indicador potencia

### MODO DE EMPLEO

#### NOTAS PREVIAS AL USO:

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.

## LLENADO DE AGUA:

- Es imprescindible haber llenado previamente el depósito con agua antes de poner el aparato en marcha.
- Extraer el depósito del aparato.
- Abrir el tapón del depósito.
- Desenroscar el tapón de seguridad.
- Llenar el depósito con agua fría.
- Cerrar el tapón del depósito, asegurándose que está debidamente apretado.
- Volver a colocar el depósito en su alojamiento, asegurándose que esté debidamente encajado.
- Situar de nuevo el recipiente en su base.

## USO:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- El piloto luminoso (L) se iluminará.
- Orientar el difusor del aparato para humidificar hacia la dirección deseada.
- Poner el aparato en marcha, accionando el botón marcha/paro.
- Seleccionar la potencia deseada. Mediante los botones "+" (J) y "-" (I).

## FUNCIÓN LUZ:

- El aparato dispone de la función luz, que permite iluminar la estancia con una luz que va cambiando gradualmente de color. Para activar y desactivar esta función pulsar el Botón Lámpara Decorativa (G).

## CONTROL ELECTRÓNICO DE POTENCIA:

- Se puede controlar la potencia del aparato, simplemente pulsando sobre los botones "+" (J) y "-" (I). A medida que se vaya aumentando la potencia con el botón "+" (J) y disminuyendo con el botón "-" (I) la potencia se verá reflejada en la pantalla digital.
- El aparato permite conocer la temperatura ambiental del momento en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Para escoger el tipo de medida pulse el botón "Menú" (H) hasta que el indicador de temperatura ambiental (2) parpadee, a continuación pulsar los botones "+" (J) o 2-" (I) hasta que la pantalla aparezca la temperatura ambiental en la medida deseada.
- Para programar el nivel de humedad relativa deseada pulsar el botón "Menú" (H) hasta que el indicador de humedad relativa ambiental

objetivo (3) parpadee, a continuación pulsar los botones "+" (J) o "-" (I) hasta que en la pantalla aparezca la humedad relativa ambiental deseada.

- Si la humedad relativa ambiental es menor a la humedad relativa objetivo el humidificador se pondrá en funcionamiento hasta alcanzarla.

## UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Parar el aparato, accionando el botón marcha/paro.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Retirar el agua del depósito.  
Retirar el agua del interior del aparato.
- Limpiar el aparato.

## PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD:

- El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que protege el aparato de cualquier sobrecalentamiento.

## LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- No sumergir el conector en agua u otro líquido ni ponerlo bajo el grifo.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.
- Limpiar periódicamente la cavidad interna (M) para evitar incrustaciones calcáreas que podrían dañar el buen funcionamiento del producto.

## TRATAMIENTO DE LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS:

- Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de incrustaciones de cal o magnesio, originadas por el uso de aguas de alta dureza.
- Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de agua destilada. recomienda el uso de aguas de baja mineralización calcárea o magnésica.
- En todo caso, si no es posible el uso del tipo de agua recomendado anteriormente, deberá proceder periódicamente a un tratamiento de descalcificación del aparato, con una periodicidad de:
  - Cada 6 semanas si el agua es "muy dura".
  - Cada 12 semanas si el agua es "dura".
- Para ello deberá usar un producto antical específico para este tipo de aparato.
- No se recomiendan soluciones caseras, tal como el uso de vinagre, en los tratamientos de descalcificación del aparato.

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

## GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

- Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.
- Podrá encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <http://taurus-home.com>.
- También puede solicitar información relacionada, poniéndose en contacto con nosotros (ver la última página del manual).
- Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <http://taurus-home.com>.

## PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:

### ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



- Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía

- HUMIDIFIER
- AMAZONIA

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

## SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Unplug the appliance from the mains before refilling the water tank.
- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorised technical support service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance by yourself in order to avoid a hazard.
- This appliance is for household use only, not professional, industrial use.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a socket that can supply a minimum of 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not place the appliance where it can reach the sunlight.
- The appliance must be used and placed on a flat, stable surface.
- Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
- Do not use or store the appliance outdoors.

### USE AND CARE:

- Fully unroll the appliance's power cable before each use.



- Do not use the appliance if the accessories attached to it are defective. Replace them immediately.
- Do not switch the appliance on without water.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- Do not move the appliance while in use.
- Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures.
- Keep the appliance in a dry, dust-free place, out of direct sunlight.
- Always fill the tank with clean water. We recommend you use filtered or distilled water. Do not use mineral water. NEVER POUR WATER IN THE STEAM CHAMBER
- CAUTION: Water condensation may appear on the surfaces and objects around this appliance.
- Place on a flat, firm shelf about 0,5m or 1 m from the floor. Never use on the floor. Never tip. Secure the appliance to prevent it tipping over.
- Make sure the surface on which the appliance is installed/placed is moisture resistant.
- Do not place the steam outlet closet o furniture, a wall, a TV or any other appliance that could be damaged by the moisture. Excessive use or misuse of the appliance could over-saturate the air humidity and cause water to condense around the humidifier.
- Do not use the appliance when relative air humidity exceeds 55%. Using a hygrometer, regulary check that the room's relative humidity is between 40%-60%.
- The recommended comfortable room temperature is from 18-22 °C. Use the appliance within this range temperature. Below this temperature, the air in the room cannot absorb more moisture and condensation is more likely.
- Do not leave the appliance unattended when switched on
- Do not use essential oils, these affects the correct function of the appliance.
- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

## DESCRIPTION

- A Extractable deposit
- B Deposit lid
- C Diffuser
- D Digital screen
- E On/off button
- F Ionisation function button
- G Decorative light function button
- H Menu button
- I “-” Button
- J “+” Button
- K Humidity/temperature external sensor
- L Operating pilot light
- M Inside cavity
- 1 Indicator of humidity relative to room temperature
- 2 Indicator of room temperature
- 3 Indicator of humidity relative to objective
- 4 Power indicator

## INSTRUCTIONS FOR USE

### BEFORE USE:

- Make sure that all products' packaging has been removed.

### FILLING WITH WATER:

- You must fill the water compartment before turning on the appliance.
- Extract the appliance deposit.
- Open the deposit lid.
- Fill the deposit with cold water.
- Close the deposit lid, making sure that it is tightly shut.
- Put the deposit back on its stand, ensuring that it is correctly positioned.
- Put the container back onto its base.

### SERVICE:

**USE:**

- Unroll the cable completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- The pilot light (L) will light up.
- Turn the appliance diffuser to humidify in the desired direction
- Turn the appliance on, pressing the on/off button.
- Select the desired power using the buttons “+” (J) y “-” (I).
- To activate the ionisation function, once the appliance is turned on, press the ionisation function (F). When this function is activated the letters “ION” will appear on the screen.

**LIGHT FUNCTION:**

- The appliance has a light function, which enables a light to come on that gradually changes colour. To activate and deactivate this function press the Decorative Light Function button (G).

**ELECTRONIC POWER CONTROL:**

- The power level of the appliance can be easily controlled by pressing the buttons “+” (J) y “-” (I). As the power increases “+” (J) or decreases “-” (I) the power level will be reflected on the digital screen.
- The appliance displays the current room temperature in Celsius or in Fahrenheit. To choose the measurement, press the “Menu” (H) button until the room temperature indicator (2) flashes. Following this, press the buttons “+” (J) o “-” (I) until the room temperature appears on the screen in the selected measurement.
- To program the desired relative humidity level press the “Menu” (H) button until the objective relative room temperature (3) flashes. Then press the buttons “+” (J) o “-” (I) until the desired relative room temperature humidity appears on the screen.
- If the relative room temperature humidity is less than the objective relative humidity, it will begin to function until the objective humidity is reached.

**ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE:**

- Turn the appliance off, using the on/off switch.
- Unplug the appliance from the mains.
- Remove the water from the deposit.

- Remove the water from the inside of the appliance.
- Clean the appliance.

**TEMPERATURE SAFETY PROTECTOR:**

- The device has a temperature safety protector, which protects the device from overheating.

**CLEANING**

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- Never submerge the connector in water or any other liquid or place it under running water.
- Periodically clean the inside cavity (M) to avoid lime scale incrustations that may prevent the appliance from functioning correctly.

**HOW TO DEAL WITH LIME SCALE INCRUSTATIONS:**

- For the appliance to work correctly it should be kept free of lime scale or magnesium incrustations caused by the use of hard water.
- To prevent this kind of problem, we recommend the use of distilled water.
- To prevent this kind of problem, we recommend the use of water with low lime or magnesium mineralisation.
- However, if it is not possible to use the kind of water recommended above, you should periodically remove the lime scale from the appliance:
  - Every 6 weeks if the water is “very hard”.
  - Every 12 weeks if the water is “hard”.
- A specific anti lime scale product suitable for the appliance should be used.
- Homemade solutions are not recommended in the descaling of this appliance, such as the use of vinegar.

## ANOMALIES AND REPAIR

- Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself as this may be dangerous.

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.

## WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

- This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests you must go to any of our official technical assistance services.
- You can find the closest one by accessing the following web link: <http://taurus-home.com>.
- You can also request related information, by contacting us (see the last page of the manual).
- You can download this instruction manual and its updates at <http://taurus-home.com>.

## FOR EU PRODUCT VERSIONS AND/OR IN CASE THAT IT IS REQUESTED IN YOUR COUNTRY:

### ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.
- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.



- This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended; take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE).

## HUMIDIFICATEUR AMAZONIA

Cher client:

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil TAURUS.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

## CONSEILS ET MESURES DE SECURITE

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou psychique, ou par toute personne non familiarisée avec l'appareil mais l'utilisant de manière responsable et consciente des risques que suppose son utilisation, sous la supervision d'une autre personne ou en respectant les instructions d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage ou l'entretien ne doit en aucun cas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique, avant de remplir le réservoir d'eau.
- Si la prise du secteur est abîmée, elle doit être remplacée, l'emmener à un Service d'Assistance Technique agréé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil ; cela implique des risques.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel
- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.
- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateurs.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
- Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique
- Ne pas utiliser l'appareil après une chute, en présence de signes visibles de dommages ou en cas de fuite.

- Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil.
- Placer l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil associé à un programmeur, à une minuterie ou autre dispositif connectant automatiquement l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.

### UTILISATION ET ENTRETIEN:

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil.
  - Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires qui lui sont assemblés présentent des défauts. Le cas échéant, les remplacer immédiatement.
  - Ne jamais mettre en marche l'appareil sans eau
  - Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
  - Ne pas faire bouger l'appareil en cours de fonctionnement.
  - Ne pas retourner l'appareil quand il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.
  - Conservez cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.
  - Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures.
  - Garder et ranger l'appareil en lieu sec, sans poussière et loin des rayons solaires
  - Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau propre. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée ou distillée. N'utilisez jamais d'eau minérale. **NE VERSEZ JAMAIS D'EAU DANS LA CHAMBRE DE VAPORISATION**
  - **AVERTISSEMENT** : Il peut exister quelques condensations d'eau sur les surfaces et les objets placés à proximité de l'appareil.
  - Installez l'appareil sur une surface plane et ferme à une hauteur d'environ 50 cm à 1 m du sol. Ne l'utilisez jamais à même le sol. Ne l'inclinez jamais. Stabilisez l'appareil pour éviter qu'il ne se renverse.
  - Vérifiez que la surface sur laquelle est installé/posé l'appareil résiste à l'humidité.
- Ne placez pas la sortie de vapeur près de meubles, murs, fenêtres ou téléviseurs, ou de tout autre appareil pouvant être endommagé par l'humidité. Un usage excessif ou inadapté de l'appareil peut provoquer une saturation d'humidité dans l'air ambiant et l'apparition de condensation à proximité de l'humidificateur.
  - N'utilisez pas l'appareil si l'humidité ambiante est supérieure à 55 %. À l'aide d'un hygromètre, vérifiez régulièrement que l'humidité ambiante ne dépasse pas cette valeur. Une humidité relative confortable est située entre 40 et 60 %.
  - La température ambiante recommandée pour un meilleur confort est comprise entre 18 et 22° C. Utilisez l'appareil dans cette fourchette de température. À une température inférieure, l'air peut être saturé d'humidité et de la condensation peut facilement apparaître.
  - Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
  - Ne pas utiliser d'huiles essentielles car l'appareil ne fonctionnerait pas correctement.

### SERVICIO:

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation implique l'annulation de la garantie et la responsabilité du fabricant.

## DESCRIPCION

- A Réservoir extractible
- B Bouchon du réservoir
- C Diffuseur
- D Écran numérique
- E Interrupteur de mise sous/hors tension
- F Bouton fonction ionisation
- G Bouton fonction lampe décorative.
- H Bouton menu
- I Bouton « - »
- J Bouton « + »
- K Capteur externe Humidité / Température
- L Voyant lumineux de mise en marche
- M Cavité Interne
- 1 Indicateur d'humidité relative ambiante.
- 2 Thermomètre ambiant.
- 3 Indicateur d'humidité relative objectif.
- 4 Indicateur de puissance

## MODE D'EMPLOI

### REMARQUES AVANT UTILISATION:

- Vérifier d'avoir retiré l'intégralité du matériau d'emballage du produit.

### REPLISSAGE D'EAU :

- Il est indispensable de remplir au préalable le réservoir d'eau avant de mettre l'appareil sous tension.
- Extraire le réservoir de l'appareil.
- Ouvrir le bouchon du réservoir.
- Utiliser l'appareil seulement avec de l'eau froide.
- Fermer le bouchon du réservoir, en vous assurant de bien le serrer.
- Replacer le réservoir dans son logement, en s'assurant qu'il est correctement installé.
- Remettre le récipient sur sa base.

### UTILISATION:

- Dérouler entièrement le câble avant de brancher.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Le voyant lumineux (L) s'allumera.

- Orienter le diffuseur de l'appareil pour humidifier vers la direction désirée.
- Mettre en marche l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- Sélectionner la puissance désirée, à l'aide des boutons "+" (J) et "-" (I).
- Une fois l'appareil en marche, pour activer la fonction ionisation, appuyer sur le bouton fonction ionisation (F). Une fois que cette fonction s'activera, l'inscription "ION" apparaîtra sur l'écran.

### FONCTION LUMIERE :

- L'appareil dispose de la fonction lumière, qui permet d'illuminer le salon de lumière qui change graduellement de couleur. Pour activer et désactiver cette fonction appuyer sur le bouton Fonction Lampe Décorative (G).

### CONTROLE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

- On peut contrôler la puissance de l'appareil, en appuyant simplement sur les boutons "+" (J) et "-" (I). À mesure que l'on augmente la puissance avec le bouton "+" (J) et que l'on baisse avec le bouton "-" (I) la puissance se reflète sur l'écran numérique.
- L'appareil permet de connaître la température ambiante du moment, en degrés centigrades ou en degrés Fahrenheit. Pour choisir le type de mesure, appuyer sur le bouton "Menu" (H) jusqu'à ce que l'indicateur de température ambiante (2) clignote, ensuite appuyer sur les boutons "+" (J) ou "-" (I) jusqu'à ce que la température ambiante apparaisse sur l'écran sur la mesure désirée.
- Pour programmer le niveau d'humidité relative désirée appuyer sur le bouton "Menu" (H) jusqu'à ce que l'indicateur objectif d'humidité relative ambiante (3) clignote, ensuite appuyer sur les boutons "+" (J) ou "-" (I) jusqu'à ce que l'humidité relative ambiante désirée apparaisse sur l'écran.
- Si l'humidité relative ambiante est plus basse que l'humidité relative objectif, l'humidificateur se mettra en marche jusqu'à l'atteindre.

### LORSQUE VOUS AVEZ FINI DE VOUS SERVIR DE L'APPAREIL :

- Mettre l'appareil en mode stand-by, en appuyant sur le bouton fonctionnement/stand-by.
- Débrancher l'appareil du secteur.
- Retirer l'eau du réservoir.

- Retirer l'eau de l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil.

#### **PROTECTEUR THERMIQUE DE SURETE :**

- L'appareil dispose d'un dispositif thermique de sûreté qui protège l'appareil de toute surchauffe.

#### **NETTOYAGE**

- Débrancher l'appareil du secteur et le laisser refroidir avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Nettoyer l'appareil en le frottant avec un chiffon humidifié imprégné de quelques gouttes de détergent puis le sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser pénétrer de l'eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les parties intérieures de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Ne pas immerger le connecteur dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Nettoyer périodiquement la cavité interne (M) pour éviter les incrustations calcaires qui pourraient abîmer le bon fonctionnement du produit.

#### **TRAITEMENT CONTRE LES INCRUSTATIONS DE CALCAIRE :**

- Pour un parfait fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être libre de toute incrustation de calcaire ou magnésium résultant de l'utilisation d'eau trop dure.
- Pour éviter ce type de problème, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.
- Pour éviter ce type de problème, il est recommandé d'utiliser des eaux faibles en minéraux calcaires ou en magnésium.
- Dans tous les cas, s'il n'est pas possible d'utiliser le type d'eau recommandé antérieurement, vous devrez procéder régulièrement à un détartrage de l'appareil, à la fréquence suivante :
  - Toutes les 6 semaines si l'eau est « très dure ».

- Toutes les 12 semaines si l'eau est « dure ».

- Pour cela, il vous faudra utiliser un produit anti calcaire adapté à cet appareil.
- Les solutions maison, comme l'utilisation de vinaigre, pour les traitements de décalcification de l'appareil ne sont pas recommandées.

#### **ANOMALIES ET RÉPARATION**

- En cas de panne ou d'autres problèmes, confier l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.

#### **GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE**

- Ce produit est reconnu et couvert par la garantie légale conformément à la loi en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, adressez-vous à l'un de nos services techniques agréés.
- Vous trouverez le service le plus proche de chez vous en suivant le lien suivant : <http://taurus-home.com>.
- Vous pouvez également demander des renseignements supplémentaires en nous contactant (voir dernière page du manuel).
- Vous pouvez télécharger ce manuel d'instruction et ses mises à jour sur <http://taurus-home.com>.

#### **POUR LES PRODUITS DE L'UNION EUROPEENNE ET (OU) CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DE VOTRE PAYS D'ORIGINE:**

#### **ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT**

- Les matériaux qui constituent l'emballage de cet appareil sont protégés par un système de ramassage, de triage et de recyclage de ces derniers (Point vert). Si vous souhaitez vous défaire du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau

- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



- Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous défaire du produit, une fois que celui-ci n'est plus utilisable, remettez-le, suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets d'équipements électriques et

électroniques (DEEE).

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/UE sur la basse tension, la Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique et la Directive 2011/65/UE relative à la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à la Directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.



## LUFTBEFEUCHTER AMAZONIA

Sehr geehrte Kunden,  
Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein  
TAURUS Gerät zu kaufen.

Die Technologie, das Design und die  
Funktionalität dieses Produkts, das die  
anspruchsvollsten Qualitätsnormen erfüllt,  
werden Sie über viele Jahre zufriedenstellen.

- Lesen Sie diese Anleitung vor der  
Inbetriebnahme des Geräts durch und  
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen  
auf. Werden die Hinweise dieser  
Bedienungsanleitung nicht beachtet und  
eingehalten, kann es zu Unfällen kommen.

## RATSCHLÄGE UND SICHERHEITSHINWEISE

- Personen, denen es an Wissen im  
Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig  
behinderte Personen oder Kinder ab 8  
Jahren dürfen das Gerät nur unter  
Aufsicht oder Anleitung über den sicheren  
Gebrauch des Gerätes, so dass sie die  
Gefahren, die von diesem Gerät  
ausgehen, verstehen, benutzen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder  
Instandhaltungsarbeiten am Gerät  
ausführen, sofern sie nicht von einem  
Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Die benutzerseitige Reinigung und  
Instandhaltung darf nicht von Kindern  
ohne entsprechende Aufsicht  
vorgenommen werden.
- Ziehen Sie den Stecker heraus und  
lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie  
mit der Reinigung beginnen.
- Zum Auffüllen des Wassertanks das  
Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Bringen Sie das Gerät im Falle einer  
Störung zu einem zugelassenen  
technischen Wartungsdienst. Um jegliche  
Gefahr auszuschließen, versuchen Sie  
nicht selbst, den Stecker abzumontieren  
und zu reparieren.
- Ziehen Sie den Stecker heraus und  
lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie  
mit der Reinigung beginnen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf  
dem Typenschild mit der Netzspannung  
übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das  
Stromnetz anschließen.
- Das Gerät an einen Stromanschluss  
anschließen, der mindestens 10 Ampere liefert.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem  
Steckdosentyp des Stromanschlusses  
übereinstimmen. Der Gerätestecker darf unter  
keinen Umständen modifiziert werden. Keine  
Adapter für den Stecker verwenden.
- Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen.  
Benutzen Sie das elektrische Kabel nicht zum  
Anheben oder Transportieren des Geräts. Den  
Stecker nicht am Kabel aus der Dose ziehen.
- Kabel nicht um das Gerät rollen
- Überprüfen Sie das elektrische  
Verbindungskabel. Beschädigte oder  
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von  
elektrischen Schlägen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten  
Händen.
- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem  
elektrischem Kabel oder Stecker verwendet  
werden.
- Sollte ein Teil der Geräteverkleidung strapaziert  
sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu  
unterbrechen, um die Möglichkeit eines  
elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es  
heruntergefallen ist, sichtbare Schäden  
aufweist oder undicht ist.
- Nicht an Stellen platzieren, an denen das Gerät  
der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

- Das Gerät auf eine waagerechte, flache und stabile Fläche stellen.
- Dieses Gerät nicht über einen Programmschalter, eine externe Zeitschaltuhr oder eine sonstige Vorrichtung betreiben.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen oder aufbewahren.

### **BENUTZUNG UND PFLEGE:**

- Vor jedem Gebrauch des Geräts das Stromkabel vollständig abwickeln.
- Gerät nicht benützen, wenn die Zubehörteile mangelhaft sind. Ersetzen Sie diese sofort.
- Niemals das Gerät ohne Wasser einschalten
- Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Das Gerät nicht bewegen, während es in Betrieb ist.
- Solange das Gerät in Betrieb oder ans Netz geschlossen ist, darf es nicht umgedreht werden
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden.
- Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Das Gerät an einem trockenen, staubfreien und vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren.
- Befüllen Sie den Wassertank stets mit sauberem Wasser. Wir empfehlen Ihnen, gefiltertes oder destilliertes Wasser zu verwenden. Kein Mineralwasser verwenden. **GIESSEN SIE DAS WASSER NIEMALS IN DIE VERDAMPFUNGSKAMMER.**
- **WARNUNG:** An den Oberflächen und Gegenständen der unmittelbaren Umgebung des Gerätes können Wasserkondensationen entstehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Abstellfläche, ca. 0,5 - 1 m über dem Boden. Nicht direkt auf den Fußboden stellen. Nicht schräg stellen. Fixieren Sie das Gerät, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer feuchtigkeitsbeständigen Oberfläche aufgestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Dampf nicht in der Nähe von Möbeln, Wänden, Fenstern, TV-

Geräten bzw. anderen Geräten austritt, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Eine übermäßige bzw. unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einer Feuchtigkeitsübersättigung der Luft und somit zu Kondensationsbildung um den Luftbefeuchter führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 55% beträgt. Überprüfen Sie die relative Raumluftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Feuchtigkeitsmesser, um diesen Wert nicht zu übersteigen. Der optimale Wert für die relative Luftfeuchtigkeit im Raum liegt zwischen 40%-60%.
- Die empfohlene Raumtemperatur beträgt zwischen 18 und 22°C. Verwenden Sie das Gerät innerhalb dieses Temperaturbereichs. Bei niedrigeren Temperaturen kann der Raum den Dampf nicht mehr absorbieren und eine Kondensationsbildung wird begünstigt.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Keine ätherischen Öle verwenden, diese beeinflussen die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes.

### **SERVICE:**

- Unsachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der Herstellergarantie.

## BEZEICHNUNG

- A Ausziehbarer Behälter
- B Stöpsel Tank
- C Zerstäuber
- D Digitale Bildfläche
- E Ein/Aus-Knopf
- F Taste Ionisierungsfunktion
- G Funktionstaste dekorative Lampe.
- H Menütaste
- I Taste “-“
- J Taste “+“
- K Äußerer Feuchtigkeits-/Temperatursensor
- L Funktionskontrolle
- M Innerer Hohlraum
- 1 Anzeige Relative Umgebungsfeuchtigkeit.
- 2 Anzeige Umgebungstemperatur.
- 3 Anzeige Relative Zieltemperatur
- 4 Anzeige Leistung

## BENUTZUNGSHINWEISE

### VOR DER BENUTZUNG:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

### MIT WASSER FÜLLEN:

- Der Behälter muss unbedingt mit Wasser gefüllt werden, bevor die Maschine in Gang gesetzt werden kann.
- Den Behälter aus dem Gerät ziehen.
- Den Deckel des Behälters öffnen.
- Den Behälter mit kaltem Wasser füllen.
- Den Deckel des Behälters schließen und dabei darauf achten, dass dieser richtig dicht verschlossen ist.
- Den Behälter wieder an der dafür bestimmten Stelle im Gerät anbringen und dafür sorgen, dass dieser richtig hineinpasst.
- Den Behälter wieder auf seinem Untersatz anbringen.

### ANWENDUNG:

- Wickeln Sie das Kabel vollständig auf, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Die Kontrollleuchte (L) wird aufleuchten
- Den Zerstäuber des Geräts so positionieren, dass er in die gewünschte Richtung befeuchtet.
- Das Gerät mittels des Ein/Ausschalters einschalten.
- Die gewünschte Leistung auswählen. Mittels der Tasten “+“ (J) und “-“ (I).
- Sobald das Gerät eingeschalten wurde, die Taste Ionisierungsfunktion (F) betätigen, um die Ionisierungsfunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert wurde erscheint die Anzeige “ION” auf der Bildfläche.

### LICHTFUNKTION:

- Das Gerät verfügt über eine Lichtfunktion, mit der der Standort durch eine Lampe beleuchtet wird, die schrittweise ihre Farbe ändert. Um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, die Funktionstaste dekorative Lampe (G) betätigen.

### ELEKTRONISCHE LEISTUNGSKONTROLLE

- Die Leistung des Geräts kann einfach mittels Betätigung der Tasten “+“ (J) und “-“ (I) beeinflusst werden. Während die Leistung mittels der Taste “+“ (J) gesteigert oder der Taste “-“ (I) reduziert wird, wird die Leistung auf der digitalen Bildfläche angezeigt.
- Mit dem Gerät ist es möglich, die augenblickliche Umgebungstemperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit ausfindig zu machen. Um die Maßeinheit zu bestimmen, die Menütaste (H) betätigen, bis die Anzeige der relativen Umgebungstemperatur (2) blinkt, und betätigen Sie anschließend die Tasten “+“ (J) oder “-“ (I), bis die Umgebungstemperatur in der gewünschten Maßeinheit auf der Bildfläche erscheint.
- Um die gewünschte relative Feuchtigkeit zu programmieren, die Menütaste (H) betätigen, bis die Anzeige Relative Ziel-Umgebungstemperatur (3) blinkt, und anschließend die Tasten “+“ (J) oder “-“ (I) betätigen, bis die gewünschte relative Umgebungsfeuchtigkeit auf der Bildfläche erscheint.
- Falls die relative Umgebungsfeuchtigkeit niedriger als die relative Zielfeuchtigkeit ist, wird der Befeuchter aktiviert, bis diese erreicht wird.

## **SOBALD SIE MIT DEM BÜGELN FERTIG SIND:**

- Stellen Sie das Gerät mit dem An/Ausschalter ab.
- Stromzufuhr zum Gerät unterbrechen.
- Das Wasser aus dem Behälter entfernen
- Das Wasser aus dem Inneren des Geräts entfernen
- Das Gerät säubern

## **SCHUTZTEMPERATURBEGRENZER:**

- Das Gerät verfügt über einen Schutztemperaturbegrenzer, der das Gerät vor jeglicher Überhitzung schützt.

## **REINIGUNG**

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben und trocknen Sie es danach ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lösungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Belüftungsöffnungen eindringen, um Schäden an den inneren Funktionsteilen des Gerätes zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Der Steckdose nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Regelmäßig den inneren Hohlraum (M) säubern, um Kalkablagerungen zu vermeiden, die die Funktionstüchtigkeit des Produkts beeinflussen können.

## **BEHANDLUNG VON KALKABLAGERUNGEN:**

- Für den perfekten Betrieb ist das Gerät von Kalk- oder Magnesiumresten zu befreien, die sich durch besonders hartes Wasser ablagern.
- Um dieses Problem zu vermeiden wird empfohlen, destilliertes Wasser anzuwenden.

- Um dies zu vermeiden empfiehl sich der Gebrauch von Wasser mit geringem Kalkoder Magnesiumgehalt.
- Steht das empfohlene Wasser nicht zur Verfügung, sollte in folgenden Abständen eine Entkalkungsbehandlung erfolgen:
  - Alle 6 Wochen wenn das Wasser "sehr hart" ist.
  - Alle 12 Wochen wenn das Wasser "hart" ist.
- Dafür müssen Sie ein für dieses Gerät bestimmtes Antikalkmittel anwenden.
- Hausgemachte Lösungen, wie mit Essig zubereitete Flüssigkeiten, sind nicht zur Entkalkung des Geräts geeignet.

## **STÖRUNGEN UND REPARATUR**

- Bei Schäden und Störungen bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Das könnte Gefahren zur Folge haben.

## **GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE**

- Dieses Produkt wird gemäss der geltenden Gesetzgebung durch die rechtliche Garantie anerkannt und geschützt. Um Ihre Rechte oder Interessen geltend zu machen, müssen Sie einen unserer offiziellen Servicecenter aufsuchen.
- Sie können über folgenden Link einen Servicecenter in Ihrer Nähe finden: <http://taurus-home.com>.
- Sie können auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen, um Informationen anzufordern (siehe letzte Seite dieses Handbuchs).
- Sie können dieses Handbuch und seine Aktualisierungen unter folgender Adresse herunterladen: <http://taurus-home.com>.

## **FÜR DIE EU-AUSFÜHRUNGEN DES PRODUKTS UND/ODER FÜR LÄNDER, IN DENEN DIESE VORSCHRIFTEN ANZUWENDEN SIND:**

### **ÖKOLOGIE UND RECYCLING DES PRODUKTS**

Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierungs- und Recyclingsystem integriert. Wenn Sie es entsorgen möchten, so können Sie die öffentlichen Container für die betreffenden Materialarten verwenden.

Das Produkt ist frei von umweltschädlichen Konzentrationen von Substanzen.



- Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt, wenn Sie es am Ende seiner Lebensdauer entsorgen wollen, in geeigneter Weise bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle abzugeben ist, um die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

(WEEE) sicherzustellen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EG über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

## HUMIDIFICADOR AMAZONIA

Prezado cliente:

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca TAURUS.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo

- Leia com muita atenção estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

## CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este comporta
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho
- Não permitir que as crianças realizem a limpeza e manutenção sem supervisão
- Desligar o aparelho da rede elétrica quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Desligar o aparelho da rede elétrica antes de encher o depósito de água
- Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída. Levar o aparelho a

um Serviço de Assistência Técnica autorizado. A fim de evitar perigo, não tente desmontá-lo ou repará-lo sozinho.

- Este aparelho está projectado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional ou industrial
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verificar se a voltagem indicada nas características coincide com a voltagem da rede elétrica.
- Ligar o aparelho a uma tomada de corrente com ligação a terra e que suporte 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
- Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- Não enrolar o cabo no aparelho
- Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Não tocar na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificada.
- Se algum dos elementos que envolvem o aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- Não colocar o aparelho num local onde possa ficar exposto à luz solar directa.
- Colocar o aparelho em cima de uma superfície horizontal, plana e estável.
- Não usar o aparelho associado a um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.
- Não utilizar nem guardar o aparelho ao ar livre.

## UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

- Antes de cada utilização, desenrolar completamente o cabo de alimentação do aparelho.

- Não utilizar o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substituí-los imediatamente.
- Não coloque o aparelho em funcionamento sem água.
- Não utilizar o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
- Não mover o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Não inverter o aparelho enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à rede elétrica.
- Guardar este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Manter e guardar o aparelho num local seco, sem pó e afastado da luz solar.
- Encha o tanque sempre com água limpa. Aconselhamos a utilização de água filtrada ou destilada. Não utilize água mineral. **NUNCA COLOQUE ÁGUA DENTRO DA CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO.**
- - **ADVERTÊNCIA:** Podem ocorrer condensações de água nas superfícies e nos objectos situados nas proximidades do aparelho.
- Coloque o aparelho sobre uma prateleira plana e firme a uma altura aproximada de 0,5 ou 1 m do chão. Nunca o utilize colocado no chão. Não o incline nunca.
- Assegure-se de que a superfície onde se instalou/colocou o aparelho é resistente à humidade.
- Não coloque a saída de vapor perto de móveis, da parede, das janelas ou da televisão ou de qualquer outro aparelho que se possa avariar com a humidade. Uma utilização excessiva ou inadequada do aparelho pode provocar sobressaturação de humidade do ar e provocar condensações de água à volta do humidificador.
- Não utilize o aparelho quando a humidade relativa do ar ultrapassar o valor de 55%. Verifique regularmente através de um higrómetro se a humidade relativa do ambiente não ultrapassar este valor. A humidade relativa de conforto deve situar-se entre 40%-60%.

- A temperatura ambiental de conforto recomendada é de 18- 22 °C. Utilize o aparelho entre esta amplitude de temperaturas. Abaixo desta temperatura, o ambiente pode não admitir mais humidade e provocar condensações mais facilmente.
- Não deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância.
- Não utilizar óleos essenciais, pois afetam o bom funcionamento do aparelho.

### MANUTENÇÃO:

- Qualquer utilização inadequada ou não conforme com as instruções de uso anula a garantia e a responsabilidade do fabricante

### DESCRIÇÃO

- A Depósito extraível
- B Tampa do depósito
- C Difusor
- D Ecrã digital
- E Interruptor Ligar/Desligar
- F Botão de função de ionização
- G Botão de função de lâmpada decorativa
- H Botão do menu
- I Botão "-"
- J Botão "+"
- K Sensor externo de Humidade/Temperatura
- L Piloto de Funcionamento
- M Cavidade Interna
- 1 Indicador da Humidade Relativa do Ambiente.
- 2 Indicador da Temperatura Ambiente.
- 3 Indicador objectivo da Humidade Relativa.
- 4 Indicador de Potência

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### NOTAS PARA ANTES DA UTILIZAÇÃO:

- Assegure-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.

### ENCHIMENTO DE ÁGUA:

- É imprescindível encher previamente o depósito com água antes de ligar o aparelho.
- Extrair o depósito do aparelho.
- Abrir a tampa do depósito.
- Encher o depósito com água fria.
- Fechar a tampa do depósito, assegurando-se de que está devidamente apertada.
- Voltar a colocar o depósito no seu alojamento, assegurando-se de que este fica devidamente encaixado.
- Colocar novamente o recipiente na sua base.

### UTILIZAÇÃO:

- Desenrolar completamente o cabo antes de ligar à tomada.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- O piloto luminoso (L) iluminar-se-á.
- Orientar o difusor do aparelho para humidificar até à direcção pretendida.
- Colocar o aparelho em funcionamento, pressionando o botão de ligar/desligar.
- Seleccionar a potência pretendida através dos botões “+” (J) e “-” (I).
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, pressionar o botão de função de ionização (F) para activar esta função de ionização. Quando esta função estiver activada, aparecerá no ecrã a palavra “ION”.

### FUNÇÃO LUZ:

- O aparelho dispõe da função luz, que permite iluminar o ambiente com uma luz que vai mudando gradualmente de cor. Para activar e desactivar esta função pressionar o botão de Função de Lâmpada Decorativa (G).

### CONTROLO ELECTRÓNICO DE POTÊNCIA:

- É possível controlar a potência do aparelho apenas através dos botões “+” (J) e “-” (I). À medida que se vai aumentando a potência com o botão “+” (J) e diminuindo com o botão “-” (I), é possível visualizar a potência no ecrã digital.
- Com o aparelho é possível saber a temperatura ambiente actual em graus centígrados ou em

graus Fahrenheit. Para escolher o tipo de grau pressionar o botão “Menu” (H) até que o indicador de temperatura ambiental (2) pisque. A seguir pressionar os botões “+” (J) ou “-” (I) até que surja no ecrã a temperatura ambiente no grau pretendido.

- Para programar o nível de humidade relativa pretendida, pressionar o botão “Menu” (H) até que o indicador objectivo da humidade relativa do ambiente (3) pisque. A seguir pressionar os botões “+” (J) ou “-” (I) até que surja no ecrã a humidade relativa do ambiente pretendida.
- Se a humidade relativa do ambiente for inferior à humidade relativa objectiva, o humidificador continuará à procura até alcançá-la.

### UMA VEZ TERMINADA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

- Colocar o aparelho em stand-by, accionando o botão Funcionamento/Stand-by.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Retirar a água do depósito.
- Retirar a água do interior do aparelho.
- Limpar o aparelho.

### PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURANÇA:

- O aparelho dispõe de um dispositivo térmico de segurança que o protege de qualquer sobreaquecimento.

### LIMPEZA

- Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixá-lo arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e secá-lo de seguida.
- Não utilizar solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico como a lixívia nem produtos abrasivos na limpeza do aparelho.
- Não deixar entrar água ou outro líquido pelas aberturas de ventilação para evitar danos nas partes operativas interiores do aparelho.
- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.
- Não mergulhar o conector em água ou outro líquido, nem o colocar debaixo da torneira.



- Limpar periodicamente a cavidade interna (M) para evitar incrustações calcárias que possam prejudicar o bom funcionamento do produto.

## TRATAMENTO DAS INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS:

- Para um perfeito funcionamento do aparelho, este deverá estar livre de incrustações de calcário ou magnésio, originadas pela utilização de água de elevada dureza.
- Para evitar este tipo de problema, recomenda-se o uso de água destilada.
- Para evitar este tipo de problema recomenda-se a utilização de água com baixa mineralização calcária ou magnésica.
- Em todo o caso, se não for possível a utilização do tipo de água recomendado anteriormente deverá proceder periodicamente a um tratamento de descalcificação do aparelho, com uma periodicidade de:
  - Cada 6 semanas se a água for “muito dura”.
  - Cada 12 semanas se a água for “dura”.
- Para a descalcificação deverá usar um produto anti-calcário específico para este tipo de aparelho.
- Não se recomendam soluções caseiras, como o uso de vinagre, nos tratamentos de descalcificação do aparelho.

## ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria ou problema, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tentar desmontar ou reparar o aparelho, já que pode ser perigoso.

## GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve recorrer sempre aos nossos serviços oficiais de assistência técnica.
- Poderá encontrar o mais próximo de si através do seguinte website: <http://taurus-home.com>.
- Também pode solicitar informações relacionadas, pondo-se em contacto connosco (ver última página do manual).

- Pode fazer o download deste manual de instruções e suas atualizações em <http://taurus-home.com>.

## PARA PRODUTOS DA UNIÃO EUROPEIA E/OU CONFORME OS REQUISITOS DA REGULAMENTAÇÃO DO SEU PAÍS DE ORIGEM:

### ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que formam a embalagem deste aparelho estão submetidos a um sistema de recolha, classificação e reciclagem dos mesmos (Ponto Verde). Se deseja eliminá-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.



- Este símbolo significa que se deseja desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/UE sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos e a Diretiva 2009/125/CE sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

## ULTRASUONI AMAZONIA

Gentile Cliente,

Le siamo grati per aver acquistato un elettrodomestico della marca TAURUS.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale soddisfazione durante molto tempo.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.

## CONSIGLI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore a 8 anni, esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o nel caso abbiano ricevuto le istruzioni per un suo uso in tutta sicurezza e ne comprendano i rischi.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non dovrebbe essere eseguita da bambini, senza supervisione.
- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di compiere qualsiasi operazione di pulizia.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete prima di riempire il serbatoio d'acqua.
- Se la connessione alla rete elettrica è danneggiata, è necessario sostituirla, rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio in quanto ciò potrebbe comportare rischi di sicurezza.
- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico, non professionale o industriale.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristiche e il selettore di voltaggio corrispondano al voltaggio della rete.
- Collegare l'apparecchio a una base dotata di messa a terra e che possa sostenere almeno 10 ampere.
- La spina del caricatore di batterie deve coincidere con la base elettrica della presa di corrente. Non apportare alcuna modifica alla spina. Non usare adattatori.
- Non tirare il cavo elettrico. Non usarlo mai per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
- Controllare lo stato del cavo di alimentazione. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati.
- In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.
- Non usare l'apparecchio in seguito a cadute, nel caso presenti danni visibili o in presenza di qualsiasi perdita.

- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Collocare l'apparecchio su una superficie orizzontale, liscia e stabile.
- Non collegare l'apparecchio a programmatori, timer o altri dispositivi che ne consentano il funzionamento automatico.
- Non usare o esporre l'apparecchio alle intemperie.

### **PRECAUZIONI D'USO:**

- Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori presentano dei difetti. Proceda a sostituirli immediatamente.
- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo di accensione/spengimento non è funzionante.
- Non muovere l'apparecchio durante l'uso.
- Non capovolgere l'apparecchio se è in funzione o collegato alla presa.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con problemi fisici, mentali o di sensibilità o con mancanza di esperienza e conoscenza.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme.
- Conservare e riporre l'apparecchio in luogo asciutto, lontano dalla polvere e dalla luce del sole.
- Riempire il serbatoio sempre con acqua pulita. Consigliamo di utilizzare acqua filtrata o distillata. Non utilizzare acqua minerale. **NON VERSARE MAI ACQUA NELLA CAMERA DI VAPORIZZAZIONE.**
- **AVVERTENZA** : Si possono formare delle condensazioni d'acqua sulle superfici e oggetti situati nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio su una superficie orizzontale e stabile, a circa 0,5 o 1 metro dal pavimento. Non metterlo mai sul pavimento. Non inclinarlo. Bloccare l'apparecchio per evitare di rovesciarlo.

- Controllare che la superficie sulla quale si installa o si colloca l'apparecchio resista all'umidità.
- Non collocare l'uscita del vapore vicino a mobili, pareti, finestre, televisori o a qualsiasi altro apparecchio che possa patire l'umidità. Un uso troppo prolungato o inadeguato dell'apparecchio può saturare l'ambiente con un eccesso di umidità e provocare la formazione di condensa intorno all'umidificatore.
- Non utilizzare l'apparecchio se l'umidità relativa dell'aria supera il 55%. Controllare regolarmente con un igrometro che l'umidità relativa dell'aria non superi questo valore. Per ottenere un ambiente confortevole l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%.
- La temperatura ambiente raccomandata per il massimo comfort è compresa tra 18°C e 22°C. Utilizzare l'apparecchio in questo intervallo di temperature. Se la temperatura è inferiore a quanto indicato, l'ambiente potrebbe non riuscire ad assorbire l'umidità, facilitando la formazione di condensa.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione senza controllo.
- Non utilizzare oli essenziali, giacché possono avere effetti negativi sul buon funzionamento dell'apparato.

### **SERVIZIO:**

- Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.

## DESCRIZIONE

- A Serbatoio estraibile
- B Tappo serbatoio
- C Diffusore
- D Schermo digitale
- E Tasto avvio/arresto
- F Tasto funzione ionizzazione
- G Tasto funzione lampada decorativa
- H Tasto menu
- I Tasto “-“
- J Tasto “+“
- K Sensore esterno Umidità/Temperatura
- L Spia luminosa di funzionamento
- M Cavità Interna
- 1 Indicatore Umidità Relativa ambiente
- 2 Indicatore Temperatura ambiente
- 3 Indicatore Umidità Relativa desiderata
- 4 Indicatore Potenza

## MODALITÀ D'USO

### PRIMA DELL'USO:

- Assicurarsi di aver rimosso dal prodotto tutto il materiale di imballaggio.

### RIEMPIMENTO D'ACQUA:

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, riempire il recipiente d'acqua.
- Estrarre il serbatoio dall'apparecchio.
- Aprire il tappo del serbatoio.
- Riempire il serbatoio con acqua fredda.
- Chiudere il tappo del serbatoio assicurandosi che sia ben stretto.
- Collocare nuovamente il serbatoio nel suo alloggiamento, assicurandosi di incastrarlo correttamente.
- Collocare nuovamente il recipiente sulla sua base.

### USO:

- Svolgere completamente il cavo prima di inserire la spina nella presa.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- La spia luminosa (L) si accenderà.

- Orientare il diffusore dell'apparecchio per umidificare nella direzione desiderata.
- Mettere in funzionamento l'apparecchio, premendo il pulsante avvio/arresto.
- Selezionare la potenza desiderata. Mediante i tasti “+” (J) e “-“ (I).
- Per attivare la funzione ionizzazione quando l'apparecchio è in funzionamento, premere il tasto della funzione ionizzazione (F). Quando questa funzione sarà attivata, sullo schermo apparirà la scritta “ION”.

### FUNZIONE LUCE:

- L'apparecchio dispone della funzione luce che permette di illuminare la stanza con una luce che cambia colore gradualmente. Per attivare o disattivare questa funzione, premere il tasto Funzione Lampada Decorativa (G).

### CONTROLLO ELETTRONICO DI POTENZA:

- È possibile regolare la potenza dell'apparecchio, usando semplicemente i bottoni “+” (J) e “-“ (I). Mentre si aumenta la potenza con il tasto “+” (J) e la si diminuisce con il tasto “-“ (I), questa sarà visualizzata sullo schermo digitale.
- L'apparecchio permette di conoscere la temperatura ambiente del momento in gradi centigradi o Fahrenheit. Per scegliere il tipo di misura, premere il tasto “Menu” (H) fino a quando l'indicatore della temperatura ambiente (2) non inizi a lampeggiare, premere quindi i tasti “+” (J) o “-“ (I) per selezionare la misura della temperatura ambiente desiderata.
- Per programmare il livello di umidità relativa desiderata, premere il tasto “Menu” (H) fino a quando l'indicatore di umidità relativa dell'ambiente desiderata (3) non inizi a lampeggiare, quindi premere i tasti “+” (J) o “-“ (I) fino alla visualizzazione sullo schermo dell'umidità ambiente relativa desiderata.
- Se l'umidità ambiente relativa è minore dell'umidità relativa desiderata, l'umidificatore si metterà in funzione fino a raggiungerla.

### DOPO L'USO DELL'APPARECCHIO:

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Rimuovere l'acqua dal serbatoio.
- Svuotare il recipiente.
- Pulire l'apparecchio.

## PROTETTORE TERMICO DI SICUREZZA:

- L'apparecchio possiede un dispositivo termico di sicurezza che lo protegge da qualsiasi surriscaldamento.

## PULIZIA

- Staccare la spina dalla presa e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulire l'apparecchio con un panno inumidito con acqua e detersivo, e asciugarlo accuratamente.
- Per la pulizia, non usare solventi o prodotti con pH acido o basico, come la candeggina, oppure prodotti abrasivi.
- Non lasciar entrare acqua o altri liquidi nelle fenditure del sistema di ventilazione per non danneggiare le parti operative dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non metterlo sotto il rubinetto.
- Non immergere il connettore elettrico in acqua o altri liquidi e non metterlo sotto il rubinetto.
- Pulire periodicamente la cavità interna (M) per evitare incrostazioni calcaree che possano nuocere al corretto funzionamento del prodotto.

## ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI CALCAREE:

- Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, evitare la formazione di incrostazioni di calcio o magnesio causate dall'uso di acqua ad elevata durezza.
- Per evitare questo tipo di problema si raccomanda l'uso di acqua distillata.
- A tal fine, si raccomanda l'uso di un'acqua a basso contenuto di sali di calcio e magnesio.
- In ogni caso, se non è possibile usare il tipo d'acqua raccomandato, si consiglia di eseguire periodicamente un procedimento di decalcificazione dell'apparecchio:
  - Ogni 6 settimane se l'acqua è "molto dura".
  - Ogni 12 settimane se l'acqua è "dura".
- Per far ciò si dovrà utilizzare un prodotto anticalcare specifico per questo tipo di apparecchio.
- Si consiglia di evitare rimedi fatti in casa, come l'uso dell'aceto.

## ANOMALIE E RIPARAZIONI

- In caso di guasto o problemi, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.

## GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

- Questo prodotto possiede il riconoscimento e la protezione della garanzia legale di conformità con la legislazione vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi deve rivolgersi a uno dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica.
- Potrà trovare il più vicino a lei seguendo questo link: <http://taurus-home.com>.
- Può anche richiedere le relative informazioni contattandoci (vedere l'ultima pagina del manuale).
- Può scaricare questo manuale di istruzioni e i suoi aggiornamenti in <http://taurus-home.com>.

## PER I PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA E/O NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DEL SUO PAESE DI ORIGINE:

### PRODOTTO ECOLOGICO E RICICLABILE

- I materiali di confezionamento dell'apparecchio sono protetti da un sistema di raccolta, classificazione e riciclo (Punto Verde). Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.
- Il prodotto non contiene sostanze dannose per l'ambiente.



- Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo apparecchio rispetta la Direttiva 2014/35/UE di Bassa Tensione, la Direttiva 2014/30/UE di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/UE sui limiti d'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e la Direttiva 2009/125/CE riguardante l'Ecodesign dei prodotti che consumano energia.



**taurus**

**taurus**

Avda.Barcelona,s/n  
E257900liana  
Spain